

Návod na použitie – digitálna váha BARISTA

Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkt z internetového obchodu www.digitalne-vahy.sk.

Všetky váhy pred odovzdaním zákazníkovi prekontrolujeme. V prípade, že by váha nefungovala na prvé zapnutie, preverte prosím, či batérie nie sú vybité, nesprávne vložené, alebo či je adaptér v sieti pod napätím. Toto sú najčastejšie chyby, ktoré spôsobia, že váha nefunguje správne. Vyše 60 percent chýb spojených s týmto typom váh vyplýva z použitia zlých (nevhodných, vybitých) batérií.

Napájanie váhy

Tento typ váhy je napájaný internou dobíjateľnou batériou, ktorú je možné dobíjať s použitím Micro USB nabíjačky. Indikátor stavu batérie Vám zobrazí stav nabitia batérie.

Základné operácie

Položte váhu na rovný povrch. Váhu zapnete krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. Po zapnutí sa váha krátko zahrieva a na displeji sa zobrazí „0.0“. Stláčaním tlačidla UNIT si navolíte požadované jednotky (g, oz, lb, lb:oz, pcs). Zvolené jednotky sa zobrazia vedľa hmotnosti. Položte vážený predmet na plošinu a následne sa zobrazí hmotnosť.

Nastavenie časovača

Položte váhu na rovný povrch. Stlačte tlačidlo ON/OFF. . Po zapnutí sa váha krátko zahrieva a na displeji sa zobrazí „0.0“. Uistite sa, že je na displeji zobrazené „0.0“ a položte vážený predmet na plošinu váhy. Stlačte tlačidlo TIMER a na váhe sa začne odpočítavať čas. Časovač sa zastaví automaticky potom, ako odoberiete vážený predmet z plošiny. Hodnota zostane na displeji, až pokiaľ nestlačíte opäť tlačidlo TIMER.

Nastavenie upozornenia časovača

Položte váhu na rovný povrch. Stlačte tlačidlo ON/OFF. . Po zapnutí sa váha krátko zahrieva a na displeji sa zobrazí „0.0“. Stlačte a podržte tlačidlo TIMER, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „00 00“. Stláčaním tlačidiel UNIT alebo TARE si nastavte minúty. Stlačte tlačidlo TIMER, aby ste potvrdili svoj výber. Opäť stláčaním tlačidiel UNIT a TARE nastavíte sekundy. Stlačte tlačidlo TIMER na potvrdenie výberu. Uistite sa, že je na displeji váhy „0.0“. Položte vážený predmet na plošinu váhy a stlačte tlačidlo TIMER. Váha začne odpočítavať navolený čas. Po dosiahnutí požadovaného času, začne váha pípať. Opätovným stlačením tlačidla TIMER, vypnete časovač.

Funkcia počítania kusov

Položte váhu na rovný povrch. Stlačte tlačidlo ON/OFF. . Po zapnutí sa váha krátko zahrieva a na displeji sa zobrazí „0.0“. Stláčajte tlačidlo UNIT, až pokiaľ je na váhe navolené PCS. Opäť stlačte tlačidlo UNIT a na displeji sa zobrazí „25“. Stláčaním tlačidla TARE zvolíte počet kusov vzorky na 25, 50, 75 alebo 100 kusov. Na plošinu váhy položte navolený počet kusov a dva krát stlačte tlačidlo UNIT. Na plošinu položte položky, ktoré chcete počítať a na displeji váhy sa vám zobrazí počet kusov. Stlačením tlačidla UNIT ukončíte funkciu počítania kusov a váha sa vráti do normálneho vážiaceho režimu. Počítanie taktiež môžete ukončiť zatlačením tlačidla ON/OFF.

Tara

V prípade, že budete predmety vážiť v miske, alebo inom obale, najprv položte obal na váhu a stlačte tlačidlo TARE. Tým vynulujete hmotnosť obalu a následne v ňom môžete vážiť materiál, pričom hmotnosť obalu bude eliminovaná. Poznámka. Pokiaľ odoberiete vážený predmet z plošiny váhy, hmotnosť tary sa zobrazí na displeji ako záporná hodnota. Opätovne stlačte tlačidlo TARE a váha sa opäť vráti na „0“.

1) Pokiaľ displej váhy zobrazuje EEEE, váha je preťažená. Odstráňte vážený predmet z váhy, ktorého hmotnosť je vyššia ako maximálne povolené zaťaženie váhy.

2) Pokiaľ displej váhy ukazuje EEEE a váha nie je preťažená, znamená to, že váha spadla na zem, alebo bola rukou pretlačená plošinka nad dovolené zaťaženie. V prípade, že tento nápis nezmizne ani po opätovnom zapnutí, váhu treba zaslať do servisu. Upozorňujeme, že na chyby váhy spôsobené poškodením snímača váhy jeho mechanickým poškodením sa nevzťahuje záruka.

Automatické vypnutie

Váha má funkciu automatického vypnutia, aby sa šetrili batérie vo váhe. Táto váha má funkciu automatického vypínania až na 180 sekúnd. Na to, aby ste nastavili režim automatického vypnutia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Váha musí byť vypnutá. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF, teraz stlačte tlačidlo UNIT najmenej 4-krát alebo dovtedy, kým sa na displeji neobjaví „180“. Stláčajte tlačidlo UNIT, ktorým prepínate medzi možnosťami vypnutie automatického vypnutia, vypnutie po 60, 120 alebo 180 sekundách. Stlačte ON/OFF, čím potvrdíte svoju voľbu. Na displeji sa zobrazí PASS a váha sa automaticky vypne.

Prevádzkové pokyny

- Nevystavujte váhu extrémnym teplotám, ani teplotným výkyvom. Váha je dimenzovaná na prevádzku v bežných izbových teplotách.
- Po zapnutí nechajte váhu stabilizovať a zahriať. Optimálne je nechať váhu zapnutú po dobu aspoň 30 sekúnd pred prvým vážením, aby sa stihli súčiastky zahriať na prevádzkovú teplotu.
- Vibrácie, prach, špina, prievan môžu spôsobiť nestabilitu váhy a nesprávne navážené hmotnosť. Vyvarujte sa týmto vplyvom pri vážení.
- Na váhu opatrne pokladajte vážené predmety. Nehádzte predmety na váhu z výšky, prípadne dbajte na manipuláciu s váhou, aby ste rukou nepretlačili plošinku váhy nad prípustnú hodnotu zaťaženia.
- Vyvarujte sa pádu váhy na zem. Na takéto poškodenie váhy sa záruka nevzťahuje.
- Váhu používajte na pevnom a stabilnom podklade.
- Váhu nepoužívajte v tesnej blízkosti mobilných telefónov, rádii, počítačov, ktoré môžu spôsobovať rušenie váhy prejavujúce sa nestabilitou, alebo blikaním displeja váhy.
- Nepreťažujte váhu nad dovolenú maximálnu zaťaženosť. Do zaťaženia váhy sa ráta aj hmotnosť prípadného obalu v prípade použitia funkcie Tara. Opakované preťažovanie váhy môže viesť k poškodeniu snímača váhy na čo sa nevzťahuje záruka.

Upozornenie

Táto váha je metrologické zariadenie prevádzka ktorého sa musí riadiť Zákonom o metrológii č. 142/2000 Zb. Pre jednotlivé komponenty platí spoločná podmienka, že nesmie byť do nich žiadnym spôsobom zasahované a ani otvárané ich krytovanie. Nesmú byť vystavené rýchle sa opakujúcim zapnutiam a vypnutiam el. napájania, prípadne elektrickým rušeniam. Nosník váhy nesmie byť staticky zaťažený nad hodnotu 100% z max váživosti. a dynamicky zaťažený nad hodnotu 60% z max. váživosti. Ďalej nesmie byť vystavený bočným silám ako náraz do boku váhy. Maximálne zaťaženie na jednotlivé rohy váhy nesmie prekročiť 40% z max. váživosti. Uvedené komponenty váhy nesmú byť zaplavené vodou, ani trvale vystavované vlhkosti nad 99%. Povrch váhy musí byť udržiavaný v čistote a kontrolovaný voči zaklineniu cudzieho predmetu medzi nosník váhy a jeho okolie.,

Dovozca váhy :

BRUTTO s.r.o. – výrobca váh a vážiacich zariadení

Trnavská cesta 912

926 01 Sered'

Tel.: 031 / 789 28 30

Eshop: www.digitalne-vahy.sk



Záručné podmienky pre váhy My Weigh/JScale/Proscale

Podľa vyhlásenia výrobcu váhy, firmy MyWeigh/JScale/Proscale, táto váha má záruku 30 rokov. V prvých dvoch rokoch od nákupu je záruka uplatniteľná u predajcu váhy. Ďalších 28 rokov je záruka uplatniteľná u výrobcu váhy, firmy MyWeigh/JScale/Proscale. V oboch prípadoch treba v prípade reklamácie váhu zaslať predajcovi (v prípade reklamácie v rámci 2 rokov od nákupu), alebo priamo výrobcovi váhy (v prípade reklamácie po 2 rokoch od nákupu). V prípade zaslania váhy výrobcovi, alebo predajcovi hradí náklady na poštovné kupujúci. V prípade návratu opravenej / novej váhy MyWeigh/JScale/Proscale zo záručnej opravy hradí dopravné náklady výrobca / predajca.

Na váhu sa nevzťahuje záruka v prípade preťaženia váhy, nesprávneho zaobchádzania, pádu váhy, v prípade bežného opotrebenia váhy, poškodením vplyvom vody, silným otrasom, nadmernej vlhkosti, či živeľnej pohromy. Na akékoľvek príslušenstvo váhy, ako sú zdroj, batérie, stojany, držiaky, nožičky, háky sa rozšírená záruka na 30 rokov nevzťahuje. V prípade zaslania váhy na reklamáciu predajcovi (v rámci 2 rokov od kúpy) váhu spolu s dokladom o kúpe a popise chyby zašlite na adresu :

Brutto s.r.o., Trnavská cesta 913, 926 01 Sered'

V prípade zaslania váhy na reklamáciu výrobcovi (po uplynutí 2 rokov od kúpy) váhu spolu s vyplnenou „Warranty Card“ a dokladom o kúpe zašlite na adresu :

My Weigh Europe, Koepestrasse 17, 41812 Erkelenz, Nemecko

JScale Europe, Koepestrasse 17, 41812 Erkelenz, Nemecko

Proscale Europe, Koepestrasse 17, 41812 Erkelenz, Nemecko

Na „Warranty Card“ zo strany, kde sa nachádza čiarový kód treba vyplniť položky :

Name & Address – vyplníte vaše meno a kompletnú adresu

Model – vyplníte model váhy (nachádza sa na obale váhy a na váhe samotnej)

Purchase date – dátum zakúpenia (platí dátum z faktúry)

Problem with your scale – popis problému (s vyplnením vám poradí predajca váhy)

Ďakujeme za nákup a dúfame, že budete s váhami od firmy MyWeigh/JScale/Proscale spokojní.